

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA



*Imagem meramente ilustrativa



CUIDADO! Leia as instruções antes de usar a máquina.

ÍNDICE

Dados Técnicos	2
Observações	2
Componentes	4
Montagem de Peças	5
Métodos de Operação	6

Dados Técnicos

Modelo	FAST
Código do Produto	2050553/2050554
Potência	1400W
Tensão	220V/127V
Frequência	60Hz
Vazão de Aspiração	31.8 L/s
Tipo de Filtro	Filtro de espuma lavável
Tipo de Motor	Universal
Nível de Ruído	97 dB (A) / 96 dB (A)
Índice de Proteção	Classe II
Vácuo	190 mbar
Capacidade do Reservatório	15,5 Litros
Capacidade do Reservatório de Água Limpa	14 Litros



AVISO:

O manual digital pode ser encontrado no site: www.vonixx.com.br

Observações:

1. Este equipamento não deve ser usado em locais de risco de incêndio ou explosão para evitar acidentes.
2. O cabo elétrico deve ser desconectado da tomada após desligar o equipamento ou quando este não estiver sendo utilizado. O plugue deve ser removido da tomada antes de limpar ou fazer manutenção no aparelho.
3. Nunca ligue o aparelho com as mãos molhadas ou conecte o cabo elétrico com as mãos molhadas.
4. Antes de utilizar seu equipamento, certifique-se de que está usando a voltagem da rede elétrica é a mesma da etiqueta do equipamento.
5. Não deixe que objetos de metal ou objetos cortantes fiquem na mangueira ou nos tubos; eles danificarão a mangueira, o sistema de filtragem, etc. Ao usar o aspirador de pó, não absorva grupos de cabelo, bolas gigantes de papel e outros itens que possam obstruir a entrada de absorção, o tubo e a mangueira. Caso contrário, isso poderá causar mau funcionamento ou deformação. Se esses itens forem absorvidos, desconecte o cabo de alimentação imediatamente e limpe-o.
6. Para evitar uma lesão ou um choque elétrico, não absorva lama, material de gesso, pó de parede, lâmina, gravetos ou outras partículas minúsculas durante a absorção. Caso contrário, o filtro do aspirador de pó poderá ficar obstruído e o motor será queimado. Limpe o coletor de pó ou o filtro se essas partículas minúsculas forem absorvidas.


7. Não deixe este aspirador de pó, incluindo o seu cabo de alimentação e outras peças, perto do forno ou em temperaturas mais altas para evitar deformação do plástico e incêndio. Não use um cabo de alimentação e um plugue quebrados; leve-o a um técnico.
8. Certifique-se de que não ocorra nenhum bloqueio nos canais de entrada e saída de ar para não danificar a máquina.
9. Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças para evitar acidentes.
10. Durante a utilização, se houver um som anormal ou não houver sucção, o uso deve ser interrompido. Verificar se há algum bloqueio e limpá-lo. Caso o problema persista, levar à uma assistência técnica.
11. Antes de usar o aspirador de pó, verifique se o filtro ou a bolsa de tecido relativo estão montados corretamente. Não use o aspirador de pó quando as peças acima não estiverem presentes.
12. Evite dobrar, prender ou arrastar a mangueira. Não use o aspirador de pó se a mangueira estiver danificada.
13. Não faça uso contínuo da máquina por mais de 40 minutos para prolongar sua vida útil.
14. Limpe o aspirador de pó com um pano seco e macio.
15. Apenas um profissional deve desmontar o aspirador de pó. se houver algum problema, solicite o reparo a um técnico.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

O cordão de alimentação não pode ser substituído. Se o cordão está danificado, o aparelho deve ser descartado.

Componentes:



① Interruptor liga/desliga

② Alça de transporte

③ Cabeçote

④ Travas laterais

⑤ Cabo elétrico

⑥ Tanque

⑦ Pedestal

⑧ 4 rodízios

⑨ Bocal de entrada de sucção

⑩ Suporte para cabo elétrico

⑪ Mangueira de sucção

⑫ 3 pcs extensões retas de plástico


⑬ Bico arredondado para canto e escova

⑭ Bico múltiplo


⑮ Saco para pó de pano lavável

⑯ Filtro de espuma


Montagem das Peças:





Montagem dos rodízios




Montagem da alça de transporte



Encaixe da mangueira de sucção




Montagem do filtro de espuma e saco de papel



Montagem das extensões e bico múltiplo.
Solte o clipe para abrir.


Métodos de Operação:




Ligar o cabo elétrico na tomada




Ligar



Uso do suporte de cabo elétrico



Parte traseira do bocal de sucção



Suporte para acessórios

CERTIFICADO DE GARANTIA

VONIXX

O **ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA VONIXX** possui garantia total de 1 ano a partir da data da compra e emissão da nota fiscal, sendo 3 meses de garantia legal (CDC) e 9 meses de garantia contratual concedido pelo fabricante para defeitos de fabricação.

Em caso de apresentação de defeitos na ferramenta, procure uma Assistência Técnica Autorizada VONIXX ou entre em contato por meio do canal de atendimento indicado neste certificado. A Assistência Técnica Autorizada avaliará o problema na ferramenta e caso sejam detectados defeitos de fabricação, a mesma estará coberta pela garantia.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o prazo para conserto da ferramenta é de 30 dias corridos a contar do dia da chegada do equipamento na Assistência Técnica Autorizada VONIXX..

CONDIÇÕES DE USO DA GARANTIA

Este produto tem um ano de garantia de defeitos de materiais e mão de obra defeituosa a partir da data de compra. Durante o período de garantia, se houver algum defeito, repararemos ou substituiremos o produto de acordo com o status de cada caso quando recebermos o produto devolvido.

A garantia será invalidada nas seguintes condições:

1. Defeitos causados por desgaste de uso, manutenção indevida ou manuseio não autorizado
2. Uso de peças de reposição não originais
3. Ligar o produto em tensão elétrica diferente da indicada pelo fabricante
4. O Número de série do produto foi adulterado

Você pode simplesmente devolver o equipamento; Não são necessários acessórios (estojo, pulseira, baterias, etc.). Se forem necessários reparos, envie o equipamento para o seu revendedor local, juntamente com o cartão de garantia e a fatura de compra.

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:

EVC INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.316.197/0002-00
ENDEREÇO: RUA BARÃO DE AQUIRAZ, 1415 - PAUPINA - FORTALEZA-CE - CEP 60871-684
FABRICADO NA CHINA
SAC: +55 0800 591 6496 (LIGAÇÃO) / 85 996327168 (CHAT)



CERTIFICADO DE GARANTIA

Número de série: _____

Voltagem: _____

Dados do cliente

Nome: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____

Dados do revendedor

Revendedor: _____ Telefone: () _____

Nome do revendedor: _____ Data da venda: ____ / ____ / ____

Assinatura e carimbo do revendedor

VONIX

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

EVC INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.316.197/0002-00
RUA BARÃO DE AQUIRAZ, 1415 - PAUPINA - FORTALEZA-CE - CEP 60871-684
FABRICADO NA CHINA

© SAC: +55 0800 591 6496 / 85 996327168 (CHAT)