

VONIXX



MANUAL DE INSTRUÇÕES

POLITRIZ ROTATIVA VOXER 5" 1200W

Modelo: VR150RP

Tensão: 127V ou 220V

voxer

AVISO: FAVOR LEIA AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DO USO



Segurança da Ferramenta Elétrica

Por favor, leia todas as instruções deste manual. Caso as instruções listadas abaixo não sejam seguidas corretamente, pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

O termo “ferramenta elétrica” refere-se às ferramentas elétricas com fio.

Área de Trabalho

Mantenha sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Bancadas desordenadas e áreas escuras são convites para acidentes ou ferimentos.

Não opere ferramentas elétricas em ambientes explosivos, na presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó. Ferramentas elétricas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os fumos. **Mantenha os espectadores, crianças e visitantes afastados enquanto opera uma ferramenta elétrica.** Distrações podem fazer com que você perca o controle.

Segurança elétrica

Antes de conectar a ferramenta, verifique se a tensão de saída fornecida está dentro da voltagem da máquina (127V ou 220V). ATENÇÃO: ESTA MÁQUINA NÃO É BIVOLT! Não use ferramentas classificadas como “apenas CA” com uma fonte de alimentação CC. **Evite o contato do corpo com superfícies aterradas, tais como tubos, radiadores, fogões e refrigeradores.** Existe um risco aumentado de choque elétrico se o seu corpo estiver aterrado. Se operar a ferramenta elétrica em locais úmidos for inevitável, um Interruptor de Falha de Aterramento deve ser usado para fornecer energia à sua ferramenta. As luvas e calçados de borracha de uso do usuário aumentarão ainda mais sua segurança pessoal. **Não exponha ferramentas elétricas a condições de chuva ou umidade.** A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico.

Não abuse do cabo. Nunca use o cabo para transportar a ferramenta ou puxe o plugue da tomada. Mantenha o fio longe do calor, óleo, bordas afiadas ou partes móveis. Substitua os cabos danificados imediatamente. Cabos danificados aumentam o risco de choque elétrico.

Ao operar uma ferramenta elétrica do lado de fora, use uma extensão externa. Esses cabos são classificados para uso externo e reduzem o risco de choque elétrico.

Segurança pessoal

Fique atento, observe o que está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não use a ferramenta enquanto estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção ao operar ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos graves.

Vista-se adequadamente. Não use roupas soltas ou joias. Contenha cabelos compridos. Mantenha seu cabelo, roupas e luvas longe de peças móveis. Roupas soltas, joias ou cabelos longos podem ficar presos nas partes móveis. Mantenha as alças secas, limpas e livres de óleo e graxa.

Evite partida accidental. Certifique-se de que o interruptor de energia esteja “DESLIGADO” antes de conectar. Carregar ferramentas com o dedo no interruptor ou conectar ferramentas que tenham o interruptor “ON” (Ligado) convida a acidentes.

Remova o ajuste das chaves ou chaves inglesas antes de ligar a ferramenta. Uma chave inglesa ou chave Allen que é deixada presa a uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em ferimentos pessoais.

Não exagere. Mantenha o equilíbrio e o equilíbrio adequados em todos os momentos. O equilíbrio e o equilíbrio adequados permitem um melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.

Use equipamento de segurança. Sempre use proteção para os olhos. Máscara contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva devem ser usados para condições apropriadas.

Riscos Residuais

Mesmo quando a ferramenta é usada conforme prescrito, não é possível eliminar todos os fatores de risco residuais. Os seguintes riscos podem surgir em conexão com a construção e o projeto das ferramentas:

1. Danos aos pulmões se não utilizar uma máscara de poeira eficaz.
2. Danos à audição se não utilizar protetor auditivo eficaz.
3. Problemas de saúde resultantes da emissão de vibrações se a ferramenta elétrica estiver sendo usada durante períodos de tempo mais longos ou se não for adequadamente gerenciada e mantida.

ADVERTÊNCIA Esta máquina produz um campo eletromagnético durante a operação. Este campo pode, em algumas circunstâncias, interferir com implantes médicos ativos ou passivos. Para reduzir o risco de ferimentos graves ou fatais, recomendamos que qualquer pessoa com implantes médicos consulte seu médico e o fabricante do implante médico antes de operar esta máquina.

Uso de ferramentas e cuidados

Não force a ferramenta. Use a ferramenta correta para sua aplicação. A ferramenta correta fará o trabalho melhor e mais seguro na taxa para a qual foi projetada.

Não use a ferramenta se a chave liga / desliga não a liga "ON" ou "OFF". Qualquer ferramenta que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.

Desconecte o plugue da fonte de alimentação antes de fazer ajustes, trocar acessórios ou armazenar a ferramenta. Tais medidas de segurança preventivas reduzem o risco de iniciar a ferramenta acidentalmente.

Armazene ferramentas ociosas fora do alcance de crianças e outras pessoas não treinadas. Ferramentas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.

Verifique se há desalinhamento ou encadernação de partes móveis, quebra de peças e qualquer outra condição que possa afetar a operação. Se estiver danificado, mande reparar a ferramenta antes de usar. Muitos acidentes são causados por ferramentas malconservadas. Desenvolva um cronograma de manutenção periódica para sua ferramenta.

Utilize apenas acessórios recomendados ou incluídos para o seu modelo. Acessórios que podem ser adequados para uma ferramenta podem se tornar perigosos quando usados em outra ferramenta.

Serviço

O serviço de reparo da ferramenta deve ser executado somente por pessoal qualificado. O serviço ou a manutenção realizada por pessoal não qualificado pode causar danos à máquina e ao operador.

Ao consertar uma ferramenta, use apenas peças de reposição idênticas. Siga as instruções na seção Manutenção deste manual. Uso de peças não autorizadas ou falha em seguir as instruções de manutenção pode criar risco de choque elétrico ou lesão e mesmo levar a perda da garantia da máquina. Certos agentes de limpeza, como gasolina, tetracloreto de carbono, amônia, etc. podem danificar peças plásticas.

Regras de segurança para a Politriz Rotativa Vortex

Esta ferramenta elétrica destina-se a funcionar como uma Politriz. Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e / ou ferimentos graves.

Recomenda-se que operações como lixamento, lixamento, escovagem ou corte não sejam realizadas com esta ferramenta. As operações para as quais a ferramenta elétrica não foi projetada podem criar um risco e causar ferimentos pessoais.

Use sempre proteção ocular e respiratória para aplicações empoeiradas e ao lixar em cima. Partículas de lixamento podem ser absorvidas pelos olhos e inaladas facilmente e podem causar complicações de saúde.

Segure a ferramenta firmemente com as duas mãos e mantenha as mãos afastadas das peças rotativas

Nunca coloque a ferramenta elétrica para baixo até que o acessório tenha parado completamente. O acessório giratório pode agarrar a superfície e puxar a ferramenta elétrica para fora de seu controle.

Não utilize a ferramenta enquanto a transporta ao seu lado. O contato acidental com o acessório giratório pode prender sua roupa, puxando o acessório para dentro do seu corpo.

Não permita que qualquer porção perdida do bloco de polimento ou acessórios gire livremente.

Instruções adicionais de segurança

A tensão da rede elétrica e as especificações de tensão na placa de classificação devem corresponder. Não pressione a trava do eixo até que a ferramenta pare.



Antes de ligar a Politriz, leia o manual de instruções!



Use óculos de proteção!



Isolamento duplo

ESPECIFICAÇÕES DA POLITRIZ ROTATIVA VOXER

MODELO	VR150RP
Tensão	127V ou 220V
Diâmetro do suporte (prato) instalado	125MM (5")
Rosca do eixo	M14
Taxa de velocidade sem carga	800 a 2800 RPM
Potência Nominal	1200W
Corrente	11 ^A
Frequência	50/60Hz
Peso	2,3KG
Comprimento do cabo de silicone	5m
Escovas de carvão Premium Toyo Tanso	Sim
Rolamentos Premium NSK™	Sim
Acionador de partida suave (gatilho)	Sim
Controle eletrônico de velocidade	Sim

IMPORTANTE: Não recomendamos o uso de boinas de tamanho superior a 6"(150MM) na Politriz. Isto pode ocasionar em trabalho com carga forçada, podendo levar a um superaquecimento da máquina e eventual perda da garantia.

ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM:

- ✓ 1 suporte em poliuretano de 125MM (5")
- ✓ 1 par de carvão Toyo extra
- ✓ 1 alça lateral em ângulo reto

GARANTIA

12 meses (sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual)

Instruções de Uso

CUIDADO! Antes de realizar qualquer trabalho com a Politriz, sempre desligue a energia.

INSTALAR E REMOVER ACESSÓRIOS

3.


EM /MUDANÇA DO SUPORTE (PRATO) DE BOINA

MONTAG

- Retire o plugue da tomada.
- Mantenha pressionado o botão trava do eixo (passo 1.)
- Aparafuse o suporte com velcro no sentido horário e aperte com a mão (passo 2.)
- Solte o botão da trava do eixo.
- Conecte a máquina na tomada.

CUIDADO! Nunca pressione o botão trava do eixo (foto 1) com a máquina em funcionamento (rotação), isto pode ocasionar quebra da base em alumínio do suporte (prato).

b) ALÇA LATERAL EM ÂNGULO RETO



3. Para instalar a alça lateral em ângulo reto (incluso), remova o parafuso de um dos lados e em seguida coloque a alça lateral manualmente no sentido horário.

II. Para remover a alça lateral, siga o passo anterior no sentido inverso.

c) INICIANDO, PARANDO E CONTROLANDO A VELOCIDADE

3. Para iniciar a ferramenta, puxe o gatilho.

II. Para parar a ferramenta, solte o gatilho.

III. Para operação contínua, pressione o botão de trava para travar o gatilho, puxe o gatilho novamente para parar a ferramenta.




d) CONTROLE DE VELOCIDADE

POLITRIZ ROTATIVA VOXER possui controle de velocidade de 1 (800RPM) a 6 (2800RPM). Os números menores correspondem a velocidades mais baixas e os números mais altos correspondem a velocidades mais altas. Geralmente, velocidades mais baixas são recomendadas para áreas de trabalho leves e velocidades mais altas são ideais para grandes áreas de superfície e mais potência de corte. Use a configuração mais adequada ao seu trabalho. Para controlar a velocidade, ajuste o controlador para o número desejado.



Uso

3. Ligue a máquina na superfície a baixa velocidade e gire a Politriz Rotativa até a velocidade definida. Atente-se para a correta tensão da sua região (127V ou 220V).
- II.** Aplicando pressão leve de contato na superfície a ser trabalhada, mova a Politriz criando padrões de hachura, sobrepondo os movimentos na superfície a ser polida para obter um bom acabamento e para garantir que a ferramenta tenha uma longa vida útil.
- III.** Em revestimentos claros mais macios, não trabalhe de forma agressiva, mas trabalhe em baixas velocidades aplicando baixa pressão de contato, permitindo que a máquina gire e faça seu trabalho.
- IV.** Não utilize pressão exagerada sob a superfície a ser trabalhada.



Manutenção

Cuidados

CUIDADO! A manutenção preventiva realizada por pessoal não autorizado pode resultar em danos aos fios e componentes internos que podem causar problemas sérios à máquina. Recomendamos que todos os serviços de ferramentas sejam executados por uma estação de serviço autorizada pela fábrica.

Lubrificação de Ferramenta

Sua ferramenta foi lubrificada corretamente de fábrica e está pronta para uso. É recomendado que qualquer ferramenta com engrenagens deve ser engraxada com um lubrificante de engrenagem especial a cada troca de escova (carvão).

Escovas de Carvão

As escovas da sua ferramenta foram projetadas para muitas horas de serviço. Para manter a eficiência máxima do motor, recomendamos que a cada 50 horas de operação as escovas sejam examinadas. Apenas escovas de substituição genuínas especialmente projetadas para sua ferramenta devem ser usadas.

Limpeza

ATENÇÃO! Para evitar acidentes, sempre desconecte a ferramenta da tomada antes de limpar ou realizar qualquer manutenção. A ferramenta pode ser limpa com mais eficácia com ar seco comprimido. Sempre use óculos de segurança ao limpar ferramentas com ar comprimido. As aberturas de ventilação e as alavancas do interruptor devem ser mantidas limpas e livres de corpos estranhos. Não tente limpar inserindo objetos pontiagudos pelas aberturas.

CUIDADO! Certos agentes de limpeza e solventes danificam as peças plásticas. Algumas delas são: gasolina, tetracloreto de carbono, solventes de limpeza clorados, amônia e detergentes domésticos que contêm amônia.

VONIXX



MANUAL DE INSTRUCCIONES

PULIDORA ROTATIVA VOXER 5" 1200W

Modelo: VR150RP

Tension: 127V ou 220V

voxer

AVISO: POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDATAAMENTE ANTES DE USAR



Seguridad de la herramienta eléctrica

Por favor, lea todas las instrucciones de este manual. Si las instrucciones enumeradas a continuación no se siguen correctamente, puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

El término "herramienta eléctrica" se refiere a las herramientas eléctricas cableadas.

Escritorio

Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos desordenados y las áreas oscuras son invitaciones a accidentes o lesiones.

No utilice herramientas eléctricas en entornos explosivos en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender polvo o humos. **Mantenga alejados a los espectadores, niños y visitantes mientras opera una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.

Seguridad eléctrica

Antes de conectar la herramienta, compruebe que la tensión de salida suministrada esté dentro de la tensión de la máquina (127V o 220V). ADVERTENCIA: ESTA MAQUINA NO ES BIVOLT! No utilice herramientas clasificadas como "solo CA" con una fuente de alimentación de CC. **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si el cuerpo está conectado a tierra. Si el funcionamiento de la herramienta eléctrica en lugares húmedos es inevitable, se debe utilizar un interruptor de falla a tierra para alimentar la herramienta. Los guantes y zapatos de goma usados por el usuario mejorarán aún más su seguridad personal.

No exponga las herramientas eléctricas a condiciones de lluvia o humedad. Entrar agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

No abuse del cable. Nunca utilice el cable para transportar la herramienta ni extraiga el enchufe de la toma. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las partes móviles. Reemplace los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

Cuando utilice una herramienta eléctrica en el exterior, utilice un cable de extensión externo. Estos cables se clasifican para uso externo y reducen el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal

Manténgase atento, observe lo que está haciendo y use el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la herramienta mientras esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención cuando el funcionamiento de las herramientas eléctricas puede resultar en lesiones graves.

Vístete bien. No use ropa suelta ni joyas. Contienen el pelo largo. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de las partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atascados en las partes móviles. Mantenga las manijas secas, limpias y libres de aceite y grasa.

Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté "OFF" antes de conectarlo. Al pulsar herramientas en el interruptor o las herramientas de conexión que tienen el interruptor "ON" se le invita a accidentes. **Retire el ajuste de las llaves o llaves antes de encender la herramienta.** Una llave inglesa o llave Allen que se deja unida a una parte giratoria de la herramienta puede resultar en lesiones personales.

No te adelante. Mantener el equilibrio y el equilibrio adecuados en todo momento. El equilibrio y el equilibrio adecuados permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos. La mascarilla antipolvo, los zapatos de seguridad antideslizantes, el casco o la protección auditiva deben utilizarse para condiciones adecuadas. es apropiada.

Riesgos residuales

Incluso cuando la herramienta se utiliza según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales. Pueden surgir los siguientes riesgos en relación con la construcción y el diseño de las herramientas:

1. Años hasta los pulmones si no utiliza una mascarilla de polvo eficaz.
2. Daños hasta la audición si no utiliza un protector auditivo eficaz.
3. Problemas de salud resultantes de la emisión de vibraciones si la herramienta eléctrica se utiliza durante períodos de tiempo más largos o si no se gestiona y mantiene correctamente.

ADVERTENCIA Esta máquina produce un campo electromagnético durante el funcionamiento. Este campo puede, en algunas circunstancias, interferir con implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos que cualquier persona con implantes médicos consulte a su médico y al fabricante del implante médico antes de operar esta máquina.

Uso de herramientas y cuidado

No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta adecuada para su aplicación. La herramienta adecuada hará que el trabajo sea mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñado.

No utilice la herramienta si el interruptor de encendido/apagado no se enciende "ON" o "OFF". Cualquier herramienta que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar accidentalmente la herramienta.

Almacene las herramientas inactivas fuera del alcance de los niños y otras personas no entrenadas. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.

Compruebe si hay desalineación o unión de piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento. Si está dañada, haga que la herramienta se repare antes de su uso. Muchos accidentes son causados por herramientas mal mantenidas. Desarrolle un programa de mantenimiento para su herramienta.

Utilice únicamente los accesorios recomendados o incluidos para su modelo. Los accesorios que pueden ser adecuados para una herramienta pueden llegar a ser peligrosos cuando se utilizan en otra herramienta.

Servicio

El servicio de reparación de herramientas debe ser realizado únicamente por personal cualificado. El servicio o mantenimiento por parte de personal no calificado puede causar daños a la máquina y al operador.

Al reparar una herramienta, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Siga las instrucciones de la sección Mantenimiento de este manual. El uso de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden crear riesgo de descarga eléctrica o lesiones e incluso provocar la pérdida de la garantía de la máquina. Ciertos agentes de limpieza, como gasolina, tetracloruro de carbono, amoníaco, etc. pueden dañar las piezas de plástico.

Reglas de seguridad para Politriz Rotativa Voxer

Esta herramienta eléctrica está diseñada para funcionar como una Politriz. Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Se recomienda que operaciones como lijar, lijarse, cepillar o cortar no se realicen con esta herramienta. Las operaciones para las que la herramienta eléctrica no está diseñada pueden crear un riesgo y causar lesiones personales.

Utilice siempre protección respiratoria y para aplicaciones de polvo y lijado. Las partículas de lijado pueden ser absorbidas por los ojos e inhaladas fácilmente y pueden causar complicaciones de salud.

Sujete la herramienta firmemente con ambas manos y mantenga las manos alejadas de las piezas giratorias. Nunca apague la herramienta eléctrica hasta que el accesorio se haya detenido por completo. El accesorio giratorio puede agarrar la superficie y extraer la herramienta eléctrica de su control.

No utilice la herramienta mientras la lleva a su lado. El contacto accidental con el accesorio giratorio puede sujetar la ropa tirando del accesorio hacia el cuerpo.

No permita que ninguna parte perdida del bloque de pulido o accesorios gire libremente.

Instrucciones de seguridad adicionales

La tensión de la red y las especificaciones de tensión en la placa de clasificación deben coincidir. No presione el pestillo del eje hasta que la herramienta se detenga.



Antes de conectarse la pulidora, lea el manual de instrucciones!



¡Usa gafas!



Doble aislamiento

ESPECIFICACIONES DE VOXER PULIDORA ROTATIVA

MODELO	VR150RP
Tensión	127V o 220V
Diámetro del soporte (placa) instalado	125MM (5")
Rosca de eje	M14
Velocidad sin carga	800 a 2800 RPM
Potencia nominal	1200W
Actual	11A
Frecuencia	50/60Hz
Peso	2.3KG
Longitud del cable de silicona	5m
Cepillos de Carbón Premium Toyo Tanso	Sí
Rodamientos Premium NSK™	Sí
Arrancador suave (disparador)	Sí
Control electrónico de velocidad	Sí

IMPORTANTE: No recomendamos usar boinas de más de 6" (150MM) en la Pulidora. Esto puede dar lugar a trabajos de carga forzada, lo que puede provocar un sobrecalentamiento de la máquina y una eventual pérdida de garantía.

ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL PAQUETE:

- Soporte de poliuretano de 125 MM (5")
- Par de carbón Toyo extra
- Asa lateral en ángulo recto

Garantizar

12 meses (3 meses de garantía legal y 9 meses de garantía contractual)

Instrucciones de uso

¡Cuidado! Antes de realizar cualquier trabajo con la Pulidora, apague siempre la alimentación.

INSTALAR Y ELIMINAR ACCESORIOS


a) MONTAJE /CAMBIO DEL BACKING PLATE (PLATO)

- Retire el plug del toma.
- Mantenga pulsado el botón de bloqueo del eje (paso 1.)
- Atornille el soporte con Velcro en el sentido de las agujas del reloj y apriete con la mano (paso 2.)
- Suelte el** botón del pestillo del eje.
- Conecte la máquina a la toma.

¡Cuidado! Nunca presione el botón de bloqueo del eje (foto 1) con la máquina en marcha (rotación), esto puede hacer que la base de aluminio del soporte (placa) se rompa.



b) ALÇA LATERAL EM ÂNGULO RETO



I. Para instalar la manija lateral en ángulo recto (incluido), retire el tornillo de un lado y luego coloque la manija lateral manualmente en el sentido de las agujas del reloj.


II. Para quitar el controlador lateral, siga el paso anterior en sentido inverso.

c) INICIANDO, PARANDO E CONTROLANDO A VELOCIDADE

I. Para iniciar la herramienta, apriete el gatillo.

II. Para detener la herramienta, suelte el gatillo.

III. Para un funcionamiento continuo, presione el botón de bloqueo para bloquear el gatillo, apriete el gatillo de nuevo para detener la herramienta.



d) CONTROLE DE VELOCIDADE

VOXER ROTARY POLITRIZ tiene control de velocidad de 1 (800RPM) a 6 (2800RPM). Los números más pequeños corresponden a velocidades más bajas y los números más altos corresponden a velocidades más altas. Generalmente, se recomiendan velocidades más bajas para áreas de trabajo ligeras y las velocidades más altas son ideales para áreas de superficie grandes y más potencia de corte. Utilice la configuración que mejor se adapte a su trabajo. Para controlar la velocidad, ajuste el controlador al número deseado.




Uso

I. encienda la máquina sobre la superficie a baja velocidad y gire la pulidora Rotativa hasta una velocidad definida. Preste atención a la tensión correcta de su región (127V o 220V).

II. Aplicando leve la presión de contacto ligero a la superficie a trabajar, mover la Pol creando patrones de escotilla, superponiendo los movimientos en la superficie a pulir para lograr un buen acabado y para asegurar que la herramienta tenga una larga vida útil.

III. En recubrimientos ligeros más suaves, no trabaje agresivamente, sino que trabaje a bajas velocidades aplicando baja presión de contacto, permitiendo que la máquina gire y haga su trabajo.

IV. No utilice una presión excesiva bajo la superficie en la que trabajar.



Mantenimiento

Cuidados

¡Cuidado! El mantenimiento preventivo realizado por personal no autorizado puede provocar daños en los cables y componentes internos que pueden causar graves problemas de la máquina. Recomendamos que todos los servicios de herramientas sean ejecutados por una estación de servicio autorizada por la fábrica.

Lubricación de herramientas

Su herramienta ha sido lubricada correctamente desde la fábrica y está lista para su uso. Se recomienda que cualquier herramienta con engranajes se engrase con un lubricante especial para engranajes en cada cambio de cepillo (carbón).

Cepillos de carbón

Los cepillos de su tornillo han sido diseñados durante muchas horas deservicio. Para mantener la máxima eficiencia del motor, recomendamos que se examinen cada 50 horas de funcionamiento de los cepillos. Sólo se deben utilizar cepillos de repuesto genuinos especialmente diseñados para su herramienta.

Limpeza

¡Atención! Para evitar accidentes, desenchufe siempre la herramienta antes de limpiar la limpieza o realizar cualquier mantenimiento. La herramienta se puede limpiar más eficazmente con aire seco comprimido. Use siempre gafas de seguridad cuando limpie las herramientas con aire comprimido. Las aberturas de ventilación y las palancas de conmutación deben mantenerse limpias y libres de cuerpos extraños. No intente limpiar insertando objetos afilados a través de las aberturas.

¡Cuidado! Ciertos agentes de limpieza y disolventes dañan las piezas de plástico. Algunos de ellos son: gasolina, tetracloruro de carbono, disolventes de limpieza clorados, amoníaco y detergentes domésticos que contienen amoníaco.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VONIXX
ASISTENCIA TÉCNICA DEL EXPERTO VONIXX
EVC INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 07.316.197/0001-11

ENDEREÇO | DIRECCION:

RUA LUIZ FRANCISCO XAVIER, 520 - PAUPINA - FORTALEZA - CEP 60872-530

ASSISTÊNCIA TÉCNICA | ASISTENCIA TECNICA:

(85) 99984-0615

E-mail | Correo electrónico:

assistenciatecnica@vonixx.com.br